



RING ACCELERATOR

RUČNÍ ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ *

SOJADIS
EQUIPEMENT



- Zrychlení je dosaženo stlačením kruhového ovladače před volantem.

Volba

Kruhový akcelerační ovladač může být nainstalován pod volantem (podle typu vozidla).

Zabezpečení

- Zabezpečená aktivace systému.
- Použití brzdy má přednost před ACCEL RING.
- Při jízdě s ACCEL RING zůstává originální pedál neaktivní.

* Může být instalován na jakémkoli vozidle s automatickou převodovkou a elektronickým plynovým pedálem.



Aktivace módů

Při startování vozidla, lze zvolit jízdní mód: "konvenční" nebo "manual".



Elektronika určená pro automobilový průmysl

www.sojadis.com

Jan Píbal - JP Servis
Na Městečku 137 - 387 51 Štěkeň
Tel.: +420 383 393 249 - Fax.: +420 383 393 522
www.jpservis.eu - info@jpservis.eu

